

単相100V/単相3線(100V/200V)切替式 防音型インバーター発電機



交	定格周波数	50Hz/60Hz(切替式)	
	定格出力	5.5KVA (5,500VA)	
流	定格電圧/電流	単相100V	55.0A
		単相3線100V	27.5Ax2
		単相3線200V	27.5A
装 備	交流コンセント	①	15A 125Vx2個
		②	30A 250Vx1個
		③	30A 125V/250Vx1個
	燃料	無鉛ガソリン	
	タンク容量	17.0L	
	連続運転時間	約13.3時間(1/4負荷時)	
		5.1時間(定格負荷時)	
	乾燥重量	91kg	
	全長x全幅x全高	780x616x692mm	
	騒音レベル(7m)	58dBA(1/4負荷時)	
		64dBA(定格負荷時)	



国土交通省指定
'97基準値低騒音型



日本陸用内燃機関協会
排出ガス自主規制適合エンジン搭載

コンセント形状



交流コンセント ②用プラグ 明工社製 MH2578
③用プラグ 明工社製 MH2587

従来、単相100V 5kwの専用発電機は、長さ1300x幅680mm、重さは340kgに対して、

コンパクトで軽量!! (当社比)

レンタル料金

レンタル単価	保証日数	補償料	月極単価
¥5000/日	2日	¥100/日	¥100,000

付属品

- ②100V用コンセント使用時の変換アダプター (30ampオス⇔15ampメス)
- ③単相3線接続用の変換アダプター (30ampオス⇒端子)

注意事項


- ★エンジン運転中は電圧選択スイッチを操作しないで下さい。
- ★セルモータを連続して5秒以上回転させないで下さい。
消費電力が多いためバッテリー上がりの原因となります。
- ★使用しない時は、エンジンスイッチキーを停止の位置にしキーを抜いて下さい。

運転中切替禁止



●100Vに切替えた時は
100V/200V一極出力用
コンセントは使用できません

単相200VはX・Z間に接続



アース端子 (緑/黄)
X端子 (青)
Z端子 (赤/白)
Y端子 (茶/白)